

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии 3 года с даты продажи

--	--	--

дата продажи

--

модель

--

адрес продавца

Штамп магазина

Гарантия не действительна без штампа магазина.

(подпись покупателя)

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею, с гарантийными условиями и инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу ознакомлен.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии на данные изделия составляет 3 года от даты продажи. В случае заявления рекламации на изделие для проведения гарантийного ремонта необходимо предъявить кассовый чек и правильно заполненный гарантийный талон с указанием даты продажи, четко различимой печати продавца.

В гарантийном обслуживании и ремонте изделия может быть отказано при его загрязнении, образовании известкового налета, использовании неоригинальных запасных частей, несоблюдении рекомендаций по установке, обслуживанию и уходу, ремонте или переделке изделия лицами, не уполномоченными для проведения таких работ, естественном износе деталей (например, таких как уплотнения, декоративные накладки, аэраторы), использовании изделия не по его функциональному назначению, попадании внутрь изделия иностранных предметов.



ПАСПОРТ

Смесители для душа/ванны,
умывальника,
 мойки, биде

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки **Eleanti**. Эта продукция изготавливается из высококачественных материалов, проходит тщательный контроль на всех этапах производства, имеет необходимые сертификаты и будет надежно служить вам при условии соблюдения инструкций по монтажу и эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Изделие предназначено для пуска, смещивания, остановки и регулирования количества и температуры вытекающей воды. Устанавливается в жилых, административных, промышленных зданиях и сооружениях.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Смеситель в сборе – 1 шт.

Подводка для воды (смесители для мойки/умывальника, биде) – 2 шт.

Лейка душевая с гибким шлангом и держателем шланга (смесители для ванны/душа) – 1 шт.

Декоративные накладки (смесители для ванны/душа, смесители для умывальников настенные) – 2 шт.

Эксцентрики (смесители для ванны/душа) – 2 шт.

Комплект крепежа – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:




Минимальное давление воды
0,5 бар



Максимальная температура горячей воды
80°C



Максимальное давление воды
10 бар



Различие давлений холодной и горячей воды ±10%



Присоединительный размер к водопроводу – ½"



УСТАНОВКА:

Установку изделия рекомендуется производить с помощью квалифицированных специалистов и сертифицированных организаций. В системе водоснабжения рекомендуется использовать фильтры очистки воды от механических примесей со степенью очистки не более 315 микрон.

Для установки смесителей для мойки/умывальника, биде, кранов настольных отключите систему водоснабжения. Закрепите смеситель на санитарно-техническом изделии, используя входящий в комплект набор крепежа. Присоедините гибкие подводки к смесителю, а затем к системе водоснабжения. Подключение смесителя следует производить со снятым аэратором во избежание засорения аэратора при пуске воды. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите аэратор на место.

Для установки смесителей для ванны/душа, смесителей для умывальников настенных и кранов настенных отключите систему холодного и горячего водоснабжения. Ввинтите эксцентрические переходники в выходы трубопроводов системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. Подберите положение эксцентрических переходников, при котором они будут соответствовать присоединительному размеру смесителя. При этом положение смесителя должно быть горизонтальным. Установите на эксцентрические переходники декоративные накладки и, используя инструмент с мягкими накладками, присоедините корпус смесителя.

Подключение смесителя следует производить со снятым аэратором во избежание засорения аэратора при пуске воды. Включите систему водоснабжения. Проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений. Присоедините душевой шланг. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите аэратор на место. Присоедините душевую лейку.



ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Не рекомендуется чистка изделия с применением агрессивных (с высоким содержанием кислот, щелочей, спиртов, хлористых соединений) или абразивных веществ, так как это может повлечь повреждения хромового покрытия. Для сохранения привлекательного блеска хромированных деталей рекомендуется обрабатывать их мыльным раствором с последующей протиркой сухой мягкой тканью.